

CONICAL E/C SAMPLING KIT (COMP-0019C-EC-ABS-R25 - 25mm)

Compatible[®]

EN

This Component is used when sampling in a chilled or cold store Environment. The capillary end cap is fitted to one end of the pipe run, followed by a 2 meters of capillary 10mm OD nylon tube which links to the conical sampling head which is specially designed to operate in a chilled or cold stores. If ice were to form on the sampling head it forms on the beak, and does not cover the sampling hole allowing the system to continue to function normally.

Installation Instructions:

Use the correct solvent Plusbond 3019. Do not paint. Keep pipe clean and free from dust. Do not install in direct sunlight. Only install with approved pipe. Do not use solvents to clean, only soapy water.

TR

Bu Bileşen, soğutulmuş veya soğuk depo Ortamında numune alırken kullanılır. Kılcal uç kapağı boru hattının bir ucuna takılır, ardından 2 metrelik 10 mm dış çaplı naylon kılcal boru, soğutulmuş veya soğuk depolarda çalışmak üzere özel olarak tasarlanmış konik numune alma başlığına bağlanır. Numune alma başlığında buz oluşması halinde, gaga üzerinde oluşur ve sistemin normal şekilde çalışmaya devam etmesini sağlayacak şekilde numune alma haznesini kaplamaz.

Kurulum Talimatları:

Doğru solvent Plusbond 3019 kullanın. Boya yapmayın. Boruyu temiz ve tozsuz tutun. Doğrudan güneş ışığı altında montaj yapmayın. Sadece onaylı boru ile monte edin. Temizlemek için solvent kullanmayın, sadece sabunlu su kullanın.

PART NO.:

COMP-0019C-EC-ABS-R25

DIAMETER

TOLERANCE:

+/- 0.15mm



JOINTING SOCKET WITH
CAPILLARY ADAPTOR



10MM NYLON TUBING
STANDARD LENGTH 2M



ABS019C/HO CONICAL HEAD
M16 Plastic NUT

